

Carte mère PC socket 478:

L'aluminium, la pile bouton, les câbles et la ferraille doivent être retirer . Voir photo ci-dessous.

