

Carte mère PC socket 462:

L'aluminium, la pile bouton, les câbles et la ferraille doivent être retirer . Voir photo en dessous.

